

产品特点：

- 1，选用优质压敏电阻，性能稳定可靠。
- 2，适用于不同电网制式，保护更全面。
- 3，高雷电放电能力，ns级响应速度。
- 4，遥信报警接口。
- 5，内置过热断路装置，失效检测指示。
- 6，节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护。

产品用途：

690V电源防雷箱适用于工作电压为600～690V电源系统的防雷保护。该产品广泛用于工业厂矿等的电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。

技术参数：

名称	型号	规格	标称放电电流 In(kA,8/20μs)	最大放电电流 Imax(kA,8/20μs)	电压保护水平 Up(kV)	响应时间 tA(ns)	额定工作电压 Un(VAC)	最大持续工作电压 Uc(VAC)	漏电流 0.75U1mA(μA)	工作温度 (℃)
690V直流电源防雷箱	CSHBFL-B1000/120	690V	60	120	4.2	≤25	600~690	1000	≤20	-40~+85
	CSHBFL-B1000/80		40	80	3.8					
	CSHBFL-B1000/40		20	40	3.4					

安装说明：

- 1，安装前必须切断电源，严禁带电操作。
- 2，防雷箱可悬挂在墙上或水平放置。
- 3，安装时请根据安装示意图所示连接，L1、L2、L3为相线，N为中性线，PE为地线，切勿错接。安装完成后，合上自动断路器开关，检查防雷箱工作是否正常。
- 4，打开箱盖正视防雷箱，其中自动断路器接线孔从左到右依次为中性线和相线，防雷模块上的PE为地线。
- 5，防雷箱使用期间，应定期检测，防雷箱出现故障，应及时维修或更换。
- 6，连接线应采用不小于标准要求的多股铜线，且要求短、粗、直。
- 7，非专业人员请勿拆卸。

产品尺寸图：

- 1，600～690V（40KA、80KA、120KA）



安装示意图：

- 1，600～690V（40KA、80KA、120KA）

